


Beknopte handleiding slot

Wanneer automatisch sluiten is geprogrammeerd



Openen


Toets uw code in en druk op het vinkje (✓),
u hoort een signaal - nu kunt u aan de knop draaien - de wagen is open.
Na het geprogrammeerde aantal seconden zal het slot zich automatisch sluiten.

Zelf sluiten?

Toets uw code in en druk op het vinkje (✓),
u hoort een signaal - de knop draait automatisch de wagen op slot.

Verkeerde code

Verkeerde code gebruikt? Druk dan op het kruisje (X) en begin overnieuw.
Na 4 verkeerd ingetoetste codes, moet u 1 minuut wachten voordat u
opnieuw uw code kunt intoetsen.



Beknopte handleiding slot

Zonder automatisch sluiten



Openen

Toets uw code in en druk op het vinkje (✓),
u hoort een signaal - nu kunt u aan de knop draaien - de wagen is open.

Zelf sluiten?

Toets uw code in en druk op het vinkje (✓),
u hoort een signaal - de knop draait automatisch de wagen op slot.

Verkeerde code

Verkeerde code gebruikt? Druk dan op het kruisje (X) en begin overnieuw.
Na 4 verkeerd ingetoetste codes, moet u 1 minuut wachten voordat u opnieuw uw code kunt intoetsen.