



Handleiding All Modul toetsenbord IP68

Artikelnummers

ITAMIP68KBNL (QWERTY indeling)

ITAMIP68KBB (AZERTY indeling voor België)

Keyboard

Het All Modul value toetsenbord kan tegen water. De in helderheid instelbare backlight zorgt ervoor dat u bij elke lichtomstandigheid comfortabel kunt werken. Voorzien van low profile toetsen die ervoor zorgen dat het medische toetsenbord gemakkelijk schoongemaakt kan worden.

Specificaties

- Water en stof bestendig volgens IP68 norm
- Maat: 380 mm x 130 mm x 10 mm
- Gewicht: 918 gram (inclusief kabel)
- Opslag temperatuur: -40° C tot 85°C
- Operationele temperatuur: 0°C tot 70°C
- Antibacteriële coating die het vormen van micro-organismen tegengaat
- Energieconsumptie: 60mA (zonder backlight), 300mA (met backlight)
- Connectie: USB 2.0
- Platform: Windows, MAC, Linux
- Gecertificeerd: CE, FCC, EN-60601



Reinigingsmethodes

U mag het keyboard schoon maken met een zachte doek, bijvoorbeeld een microvezeldoek of wegwerpdoekje, met een zachte borstel, of met een spons. Gebruik beslist geen schuurponsjes of ander ruw materiaal. **Plaats vooral niet de USB-connector binnen de vloeistof.** U mag een spray gebruiken op het toetsenbord, het toetsenbord onderdompelen, het toetsenbord afspoelen en het toetsenbord blootstellen aan waterstofperoxide in de dampfase.

Schoonmaken terwijl uw PC aan staat

Het is niet nodig programma's af te sluiten of het toetsenbord te ontkoppelen tijdens de reiniging. Door de twee toetsen bovenaan 5 seconden in te drukken (pijl naar beneden en aan/uit toets) schakelt u het toetsenbord uit. Een signaallichtje knippert zolang het toetsenbord is vergrendeld.

Toegestane desinfectiemiddelen

- Op chloor basis (niet meer dan 100.000 ppm chloor)
- Op alcohol basis
- Op glutaraldehyde basis
- Op phenol basis
- Op formaldehyde basis (niet meer dan 370.000 ppm)
- Oxidanten, bijvoorbeeld waterstofperoxide (niet meer dan 30.000 ppm)
- Quaternair Ammonium (niet meer dan 20.000 ppm)



Niet toegestaan

- Op petroleum basis schoonmaakmiddelen zoals aceton
- Boven de 10% bleekmiddel oplossingen
- Hittesterilisatie of druksterilisatie



LET OP

- Als een siliconen product wordt blootgesteld aan de olie die aanwezig is in onder meer hand alcohol en handcrèmes verkort dit de levensduur. Regelmatig schoonmaken vermindert dit effect.
- De USB aansluiting mag niet worden ondergedompeld. USB beschermers kunnen worden bijbesteld.



Art. nr. ITAMIP68USBP
USB beschermer

